

### ■定期メンテナンス（月に1回程度）

1. 上部浴槽のオーバーフロー口にホースを接続し、1～2分程度水を流して配管内部を洗浄してください。配管洗浄剤等を使っていただくとより効果的です。

※ピーナス純正の衛生管理剤アクアリフレ（オプション）のご使用をおすすめします。

※洗浄終了後は、水分を充分にとってから保管してください。

### 2. フィルターの交換

上部水槽の吹き出し口からの吹き出し量が落ちてきたら、フィルターを新しいものと交換してください。~~また、上部浴槽からの吹き出し量に関わらず、~~最低1ヶ月に1回は新しいものと交換してください。